F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



BZ-1

1 gniazdo bezpiecznikowe

Index: BZ-1

Jednogniazdowy.

Moduł bezpiecznikowy BZ-1 przeznaczony jest **do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad dopuszczalną wartość.**

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest przez świecenie czerwonej diody LED.

Brak lub uszkodzenie bezpiecznika nie zapewnia fizycznego rozłączenia obwodu!
Przez obwód bezpiecznika nadal może przepływać prąd diody sygnalizacyjnej (maksymalnie 3 mA), co w przypadku zabezpieczania odbiorników małej mocy (<10 W) powodować może obecność napięcia na zaciskach wyjściowych bezpiecznika oraz załączenie kontrolek sygnalizacyjnych podłączonych do wyjścia bezpiecznika.

Uwaga!
W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	160-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0-2,5 mm²
Prąd znamionowy In	6,3 A
Napięcie znamionowe	230 V
Liczba poziomów	1

Zakres temperatur pracy	-25-50 °C
Wymagana płytka zamykająca	Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Przykręcanie
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	70 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0-2,5 mm²
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl